



MUSICAL MAT 19187



CONTENTS

Your Musical Mat is supplied in one box.
(Four AA batteries are required, but are not included)

BEFORE USE

Remove packaging.

Insert batteries: A screw driver is required to unscrew the battery compartment, insert the batteries and replace lid and screw.

We recommend that the Musical Mat is not used with shoes.

USE

Place the Musical Mat on a flat, stable surface. The mat can be used either on a floor or table, with the feet or hands the choice is yours!

When the Musical Mat is switched on the mat will play a power on signal.

PLAY MODE:

1. When the Play button (green) is pressed the mat is switched to one key play mode.
2. Any instrument can be selected by pressing the desired instrument key. There are 8 instruments to select, Piano, Vibraphone, Oboe, Trumpet, Saxophone, Banjo, Violin and Guitar.
3. To select an instrument press a white note and then select the musical instrument.
4. Once you have done this the melody will be played in the instrument you have selected.
5. The selected melody and selected instrument can be changed at any time.
6. When the melody is finished playing, pressing any keys will start the same melody again from the start.

DEMO MODE:

1. When the Demo button (purple) is pressed the red indication light will turn on.
2. The mat will switch to melody demo play mode.
3. The default instrument is the piano and can be changed at anytime by pressing any other instrument key.
4. The dual tone melodies can be selected and played by pressing the black notes.

5. When one melody is playing, the player can select and play another melody by pressing the desired melody key.
6. When the mat is demo mode it plays 10 songs. These are activated by pressing the black notes from left to right:
 - Note 1 is Twinkle Twinkle
 - Note 2 is Mary had a little lamb
 - Note 3 is Turkish March
 - Note 4 is Vienna Waltz
 - Note 5 is Oh Susanna
 - Note 6 is Old McDonald Had a Farm
 - Note 7 is Minute
 - Note 8 is Merry Christmas
 - Note 9 is Swan Lakes
 - Note 10 is Greensleeves

RECORD MODE:

1. When the mat is in record mode you can record up to 38 notes.
2. Press the record button (red) when you have pressed this the red indication light will turn on.
3. The instruments can be changed by pressing any other instrument key at any time.
4. After recording you can still play the piano but it will not be recording.
5. Memory will be cleared by pressing the record mode key again.
6. To playback your recorded song press the playback button (blue).
7. Once the recorded song has played you can hear it again by pressing the playback button once more.

VOLUME CONTROL

The volume can be adjusted by using the volume arrows on the mat, please note that when switching to the different modes the volume does not stay at the level you have adjusted it too.

CARE & MAINTENANCE

Users should wear socks.

Switch off after use

Use and handle with care

Wipe off any dirt or dust with a slightly damp cloth.

Use in clean, dry, grease-free environments.

Store (and use) away from high temperatures and humidity.

Avoid extreme temperatures and sudden temperature changes.

BATTERY CARE

Do not mix old and new batteries.

Remove exhausted batteries immediately.

Dispose of batteries responsibly.

SAFETY

Always supervise the use of this product.

For three years and over.

Avoid sharp objects.



TAPETE MUSICAL 19187

CONTÉUDO

O seu Tapete Musical é fornecido no interior de uma caixa.
(São necessárias quatro pilhas AA que não estão incluídas com o produto)

ANTES DE UTILIZAÇÃO

Retire a caixa do produto.

Coloque as pilhas: é necessário uma chave de fendas para desparafusar o compartimento das pilhas; de seguida coloque as pilhas e após colocação volte a colocar a tampa e aparafuse-a.

Recomendamos que o seu Tapete Musical não seja utilizado pelos utentes com calçado.

UTILIZAÇÃO

Coloque o Tapete Musical numa superfície plana e estável. O tapete tanto pode ser utilizado no chão como numa mesa, com os pés ou mãos e a escolha é sua!

Quando o Tapete Musical é ligado, neste irá aparecer um sinal indicador de que está ligado.

MODO TOCAR:

1. Quando o botão "Play" (botão verde) é pressionado, o tapete é ligado a um modo de instrumento.
2. Pode ser escolhido qualquer instrumento bastando apenas pressionar a tecla para o instrumento desejado. Existem oito instrumentos para seleccionar , Piano, Vibrafone, Oboé, Trompete, Saxofone, Banjo, Violino e Guitarra.
3. Para seleccionar um instrumento pressione uma tecla branca e de seguida já pode seleccionar o instrumento musical.
4. Uma vez efectuada esta operação, a melodia irá ser tocada no instrumento que acabou de seleccionar.
5. A melodia e instrumento seleccionados podem ser alterados a qualquer altura.
6. Se pressionar qualquer uma das teclas quando a melodia terminar, esta irá começar a tocar exactamente a mesma melodia desde o princípio.

MODO DEMO:

1. Quando o botão Demo (botão roxo) é pressionado, a luz vermelha indicadora irá ficar ligada.
2. O tapete irá ficar ligado no modo demo.
3. O instrumento base é o piano que pode ser alterado a qualquer altura ao pressionar qualquer tecla de outro instrumento.
4. As melodias podem ser seleccionadas e tocadas ao pressionar as teclas pretas.
5. Quando uma melodia está a tocar, o utilizador pode seleccionar e tocar outra melodia ao pressionar a tecla da melodia desejada.
6. Quando o tapete está no modo demo, este toca 10 músicas. Estas são activadas ao pressionar as teclas pretas da esquerda para a direita:

Tecla 1 é "Twinkle Twinkle"

Tecla 2 é "Mary had a little lamb"

Tecla 3 é "Turkish March"

Tecla 4 é “Vienna Waltz”
Tecla 5 é “Oh Susanna”
Tecla 6 é “Old McDonald had a farm”
Tecla 7 é “Minute”
Tecla 8 é “Merry Christmas”
Tecla 9 é “Swan Lakes”
Tecla 10 é “Greensleeves”

CONTROLO DE VOLUME

O volume pode ser ajustado ao utilizar as setas de volume que se encontram no tapete, e tenha atenção de que quando muda para diferentes modos, o volume não permanece no mesmo nível de intensidade que seleccionou anteriormente.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Os utilizadores devem usar meias.

Desligue o Tapete Musical após a sua utilização.

Utilize e manuseie com cuidado.

Limpe qualquer sujidade ou pó com um pano ligeiramente húmido.

Utilize este produto em ambientes limpos, secos e livres de gordura.

Guarde (e utilize) o tapete longe de temperaturas elevadas e humidade.

Evite temperaturas extremas e mudanças repentinas de temperatura.

CUIDADOS COM PILHAS

Não misture pilhas usadas com pilhas novas.

Retire imediatamente as pilhas gastas.

Disponha das pilhas responsavelmente.

SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto.

Utilizar a partir dos três anos de idade.

Evite objectos afiados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Necessita de quatro pilhas AA.